

## 車載顯示器

設定所有車載顯示器的設置及內容。

### Active Driving Display

調整顯示器的內容及可見度。

功能	可用設定變更
<b>高度</b> 調整 Active Driving Display 的高度。	高度 (31 等級)
<b>亮度</b> 調整 Active Driving Display 的亮度。	亮度 (11 等級)
<b>傾斜調整</b> 調整 Active Driving Display 的旋轉角度。	傾斜 (11 等級)
<b>Active Driving Display 內容</b> 啟用顯示器及所要顯示的選擇內容。	啟用， 停用
<b>導航導引</b> 顯示導航路線導引資訊	啟用， 停用
<b>街道名稱</b> 顯示街道名稱。	啟用， 停用
<b>車道導引</b> 顯示導航車道導引資訊。	啟用， 停用
<b>交通號誌識別</b> 顯示停止標誌、速限標誌，及請勿進入標誌。	啟用， 停用
<b>速限</b> 顯示速限。	啟用， 停用
<b>恢復原廠設定</b> 將 Active Driving Display 還原成原廠設置。	—

## 中央顯示器

調整顯示器亮度、對比度等。

功能	可用設定變更
<b>顯示器關閉</b> 關閉顯示器，但仍提供音訊內容。	—
<b>日間/夜間模式</b> 選擇中央顯示器亮度模式。	自動， 日， 夜間
<b>亮度</b> 調整中央顯示器的亮度。	亮度 (11 等級)
<b>對比度</b> 調整中央顯示器的對比度。	對比度 (11 等級)
<b>熄火時顯示駕駛結果</b> 提供駕駛結束時的能源效率結果。	啟用， 停用
<b>主畫面螢幕時鐘</b> 選擇顯示在主畫面上的時鐘類型。	類比， 數位
<b>環境顯示</b> 啟用此功能，可從主畫面螢幕存取的簡化介面。	空白， 時鐘
<b>恢復原廠設定</b> 將顯示器還原成原廠設置。	—

## 儀表板顯示器

選擇顯示在儀表板上的內容。

功能	可用設定變更
<b>燃油效率及範圍顯示</b> 設定如何顯示燃油效率及駕駛範圍。	類型 1， 類型 2， 關
<b>恢復原廠設定</b> 將儀表板顯示器設置還原成原廠預設值。	—