

安全設定

設定安全及駕駛輔助功能。

**駕駛輔助系統**

設定所需要的駕駛輔助的支援與通知等級。

功能	可用設定變更
<b>Mazda Radar Cruise Control</b> 在巡航輔助時啟用自動控制跟車距離。	啟用， 停用
<b>巡航確認聲</b> 啟用巡航控制互動音效。	啟用， 停用
<b>速限標誌警示</b> 選擇所需要的道路速限標誌警示通知類型。	圖文， 圖文 + 聲音， 關
<b>速限標誌閾值</b> 設置閾值以便在超過道路速限時發出警示通知。	+ 0 km/h (+ 0 mph)， + 5 km/h (+ 3 mph)， + 10 km/h (+ 5 mph)
<b>速限警示</b> 選擇所需要的速限警示通知類型。	圖文， 圖文 + 聲音， 關
<b>速限警示閾值</b> 選擇所要的速限警示通知速度閾值。	+ 0 km/h (+ 0 mph)， + 5 km/h (+ 3 mph)， + 10 km/h (+ 5 mph)
<b>Driver Attention Alert</b> 啟用駕駛人注意力監控功能，並且在偵測到駕駛人疲勞時發出警示。	啟用， 停用
<b>Driver Monitoring</b> 啟用攝影機 Driver Monitoring 功能，以偵測疲勞情況並發出警示。	啟用， 停用
<b>恢復原廠設定</b> 將駕駛輔助系統設定還原成原廠預設值。	—

## 安全警示

設定用於 i-ACTIVSENSE 安全功能的警示通知。

功能	可用設定變更
<b>Front Cross Traffic Alert</b> 啟用此功能，當移動物體通過車輛前方路徑時，系統將發出警示。	啟用， 停用
<b>Rear Cross Traffic Alert</b> 啟用此功能，當移動物體通過車輛後方路徑時，系統將發出警示。	啟用， 停用
<b>Lane Departure Warning System</b> 啟用 Lane Departure Warning System，以警示駕駛人偏離車道的危險情況。	啟用， 停用
<b>Lane Departure Warning System 警示類型</b> 設置所需要的 Lane Departure Warning System 警示通知類型。	聲音， 方向盤震動， 聲音 + 方向盤震動
<b>Blind Spot Monitoring</b> 選擇所需要的 Blind Spot Monitoring 警示通知類型。	圖文， 圖文 + 聲音， 關
<b>Blind Spot Monitoring 警示時機</b> 選擇所需要的 Blind Spot Monitoring 警示時機。	快， 正常， 慢
<b>恢復原廠設定</b> 將安全警示的設置還原成原廠預設值。	—

## 主動安全

設定 i-ACTIVSENSE 主動安全功能。

功能	可用設定變更
<b>Distance &amp; Speed Alert</b> 啟用車輛發出跟車距離警示功能。	啟用， 停用
<b>Lane-keep Assist System</b> 啟用車道維持轉向輔助功能，以協助車輛維持在車道中。	啟用， 停用
<b>恢復原廠設定</b> 將主動安全設定還原成原廠預設值。	—

## 防撞

設定 i-ACTIVSENSE 迴避碰撞功能。

功能	可用設定變更
<b>Smart Brake Support</b> 啟用 Smart Brake Support 功能，在即將發生碰撞時發出警示並介入。	啟用， 停用
<b>Smart Brake Support 警示時機</b> 選擇所要的防撞警示通知時機。	快， 正常， 慢
<b>Smart Brake Support [Rear]<sup>*1</sup></b> 啟用 Smart Brake Support [Rear] 功能，在即將發生碰撞時發出警示並介入。	啟用， 停用
<b>恢復原廠設定</b> 將防撞設置還原成原廠預設值。	—

\*1 包括智慧型煞車輔助系統 [後車]。

## 影像系統

設定影像系統攝影機視角與顯示設置。

功能	可用設定變更
<b>啟動時顯示優先影像</b> 啟用此功能，車輛發動後將顯示影像系統。	啟用， 停用
<b>優先影像</b> 選擇車輛發動後顯示的預設畫面。	側面， 前方， 前方廣角， 上一次
<b>自動顯示前方影像</b> 啟用此功能，當車輛倒車後再向前進時，將自動顯示前方影像。	啟用， 停用
<b>動態導引</b> 啟用在後方影像顯示上顯示的動態路徑導引。	啟用， 停用
<b>恢復原廠設定</b> 將影像系統的設置還原成原廠預設值。	—

## Parking Sensor

設定 Parking Sensor 設置。

功能	可用設定變更
<b>Parking Sensor 顯示導引</b> 啟用在影像系統顯示上顯示的 Parking Sensor 顯示導引。	啟用， 停用
<b>後方 Parking Sensor 警示音量</b> 設置所需要的後方 Parking Sensor 警示的音量。	低， 中等， 高， 關
<b>前方 Parking Sensor 警示音量</b> 設置所需要的前方 Parking Sensor 警示的音量。	低， 中等， 高， 關
<b>恢復原廠設定</b> 將 Parking Sensor 的設置還原成原廠預設值。	—

### 速度警示

設定速度警示通知。

功能	可用設定變更
<b>速度警示</b> 啟用超過所要速度時的警示。	啟用， 停用
<b>速度警示閾值</b> 選擇超速時將提供警示通知的所要速度。	30 km/h — 250 km/h
	20mph — 150mph
<b>速度警示通知類型</b> 選擇超過速度閾值時所提供的警示類型。	圖文， 聲音， 圖文 + 聲音
<b>恢復原廠設定</b> 將速度警示設置還原成原廠預設值。	—

### 誤踩踏板警示

同時踩下油門及煞車踏板時警告駕駛人。

可用設定變更
啟用，停用