

車輛設定

設定車輛便利功能。

門鎖

調整門鎖及免鑰匙進入的設置。

功能	可用設定變更
自動門鎖 設定自動門鎖操作時機。	上鎖：駕駛時， 上鎖：駕駛時，解鎖：熄火， 上鎖：入檔， 上鎖：入檔，解鎖：停車時， 上鎖：駕駛時，解鎖：停車時， 關
自動重新上鎖等待時間 設定若未開啟車門時的車門重新上鎖時間。	30 秒， 60 秒， 90 秒
感應式車門自動上鎖 啟用駕駛人離開車輛時的車輛自動上鎖。	啟用， 停用
免鑰匙嗶嗶聲確認音量 調整上鎖/解鎖車門時的嗶嗶聲音量。	低， 中， 高， 關
免鑰匙解鎖模式 選擇使用免鑰匙進入開關時哪扇車門解鎖。	一次：所有車門， 一次：駕駛側車門，兩次：所有車門
恢復原廠設定 將車門上鎖設置還原成原廠預設值。	—

外部照明

設定車輛外部照明的設置。

功能	可用設定變更
自動頭燈靈敏度 調整自動頭燈照明功能的靈敏度。	低， 中-低， 中， 中-高， 高
自動頭燈逾時 選擇頭燈熄滅之前的延遲時間。	30 秒， 60 秒， 90 秒， 120 秒， 關
Adaptive LED Headlights (ALH) 在遠光燈與近光燈之間自動切換。	啟用， 停用
High Beam Control System (HBC) 在遠光燈與近光燈之間自動切換。	啟用， 停用
Adaptive Front-Lighting System (AFS) 根據駕駛條件調整照明輸出。	啟用， 停用
日行燈 (DRL) 啟用日行燈。	啟用， 停用
手動頭燈調平 調整頭燈光束角度。	光束角度 (11 等級)
Coming Home Light 選擇頭燈熄滅之前的延遲時間。	30 秒， 60 秒， 90 秒， 120 秒， 關
Leaving Home Light 壓下鑰匙解鎖按鈕開啟頭燈電源。	啟用， 停用
恢復原廠設定 將外部照明設置還原成原廠預設值。	—

內部照明

設定車輛內部照明的設置。

功能	可用設定變更
環境照明 設定內部環境照明的強度。	低， 中度， 高， 關
照明持續時間 選擇所要的照明持續時間。	7.5 秒， 15 秒， 30 秒， 60 秒
恢復原廠設定 將內部照明設置還原成原廠預設值。	—

雨滴感應式雨刷

啟用自動雨滴感應式前擋風玻璃雨刷。

可用設定變更
啟用，停用

自動收折側邊後視鏡

啟用此功能，側邊後視鏡將自動收折。

可用設定變更
啟用，停用

方向燈

設定方向燈操作的設置。

功能	可用設定變更
閃三下方向燈 啟用方向燈先閃爍三次然後停止。	啟用， 停用
方向燈指示燈的音量 調整方向燈指示燈的音量。	低， 中， 高
恢復原廠設定 將方向燈設置還原成原廠預設值。	—

後擋風玻璃除霧器

選擇後擋風玻璃除霧器操作的持續時間。

可用設定變更
自動關閉，連續

連結座椅及空調控制溫度

啟用空調控制，以便在設定為 AUTO 時啟動座椅加熱/冷卻功能。

可用設定變更
啟用，停用

油箱蓋鎖延遲

設定從車輛上鎖後，到油箱蓋鎖上為止的延遲時間。

可用設定變更
0 秒， 30 秒， 60 秒， 90 秒， 120 秒